# **Panasonic**

# 施工説明書

自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機

# 業務用エコキュート「小容量タイプ

品番:XDEC251N□□ XDEC251C□□ XDEC252N□□ XDEC252C□□ XDEC253N□□ XDEC253C□□

標準タイプ(一般地用)標準タイプ(寒冷地用)即湯タイプ(一般地用)即湯タイプ(一般地用) いイブリッドタイプ(一般地用)ハイブリッドタイプ(悪冷地用)ハイブリッドタイプ(寒冷地用)

- この施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 据付工事の前に「安全上のご注意」および「施工上のご注意」を必ずお読みください。
- この施工説明書は取扱説明書とともにお客様で保管していただくようにしてください。
- 稼動前の各種設定は、取扱説明書にしたがって実施してください。
- ※施工説明書、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書の内容を守らなかったため に発生した不具合については、保証期間内であっても無料修理の対象外となります。

#### じ +, 安全上のご注意 施工上のご注意・・・・・ 施工フローチャート・・ (1. 工事の前に) 1-1. 据付工事をされる方に ・・・・・・・・ 施工前に特に確認していただきたいポイント 施工時に特に注意していただきたいポイント 1-2. 構成部品 ・・・・・・・・・・・ 1-3. 別途準備していただく主な部材・・・・ (2. 据付工事) 2-1. 据付場所の制約 ・・・・・・・・・・ 10 2-2. 貯湯タンクユニットの据え付け ・・・・・・ 11 2-3. ヒートポンプユニットの据え付け ・・・・・ 12 (3. 配管工事) 3-1. ヒートポンプユニット配管 ・貯湯タンクユニット配管 ・・・・・・・ 13 3-2. 保温工事 ・・・・・・・・・・・・・ 16 3-3. 凍結防止工事 ・・・・・ (4. 電気工事) 4-1. 電気系統接続概要図 ・・ 18 19 4-2. 電気配管工事 ・・・・・ 4-3. 貯湯タンクユニットへの配線工事・・ 19 4-4. ヒートポンプユニットへの配線工事・・ 22 (5. リモコン取付工事)・・・・・・・・ 23 (6. 試運転と初期設定の確認) 6-1. 給水・水漏れ検査 ・・・・・ 24 6-2. 試運転 ・・・・・・・・ 26 「7. 電源「OFF」の手順)・・・ 27 8. 排水の仕方)・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 (9. お客様への説明)・・・・・・・・・・・ 29 10. 外形寸法図 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11. アラームとエラーについて 11-1. アラームとエラーの確認方法 ・・・・・・ 31 11-2. アラームとエラー 一覧表 ・・・・・・・ 31 (12. 施工確認チェックリスト)・・・・・・・ 34

# 安全上のご注意(必ずお守りください

機器の施工には法令で定められた資格が必要です。

- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく ことを説明しています。
- ●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとと もに、取扱説明書にそってお客様に使いかた・点検・お手入れ のしかたを説明してください。
- ■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

表 示	表 示 の 意 味
<b></b> 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
<u> </u>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

●業務用以外の用途に使用しない

火災・感電の原因となります。

- ●商品の改造はしない 火災・感電の原因となります。
- ●通電状態で結線作業を行わない 感電の原因となります。
- ●ヒートポンプユニットは屋内に設置しない 万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故 (脳機能障害など) に至るおそれがあります。



- ●可燃性ガスや引火物の近くに設置しない 発火・火災になるおそれがあります。
- ●冠水するところには設置しない 冠水すると漏電や感電事故のおそれがあります。
- ●水平でない場所、不安定な場所には仮置きしない ヒートポンプユニットおよび貯湯タンクユニットが倒れて、 けがをするおそれがあります。
- ●ヒートポンプユニット用架台は指定のものを使用し、 3段以上積み上げたり、壁掛け設置しない ヒートポンプユニットが倒れて、けがをするおそれがあります。
- ●曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
- 発熱して火災の原因になります。
- ●必ず接地工事を行う(D種設置工事) 工事に不備があると、故障で漏電したときに感電する おそれがあります。



●漏電ブレーカの動作を確認する 故障のまま使用すると、感電するおそれがあります。

- ●作業現場での運搬はユニックなどによる吊上げを 基本とし、人のみによる運搬は避ける 落下して、けがをするおそれがあります。
- ●結線は確実に行う 機能不備や、焼損・火災の原因となります。

- ●運転中、または停止直後、内部の配管やヒートポンプユニ ット循環配管(B側)および高温給湯配管には触らない 運転中、または停止直後は熱くなっており、やけどのおそ れがあります。
- ●商品の上には乗らない 落ちてけがをしたり、商品が破損する原因となります。



●ヒートポンプユニットの蒸発器のフィンには触らない フィンでけがをするおそれがあります。

●絶縁抵抗計(メガー)を使用しない

絶縁抵抗を計測する場合は、施工工事店へご依頼ください。 ~施工工事店様へ~

極間に電子部品が接続されており、製品が破損する原因と なりますので、極間では使用しないでください。

●商品設置の床面が防水、排水処理されているか確認 する

貯湯タンクユニットには漏水センサーなどは付いており ません。

万一の水漏れにより大きな被害につながるおそれがあり

- ●機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または 衝撃に対して安全上支障のないように設置する 配管が破損したとき、やけどのおそれがあります。
- ●ヒートポンプの据付場所の選定にあたっては、運転音が 周囲に影響を及ぼさないよう、ヒートポンプの向きや近 隣との距離に配慮してください



必ず守る

騒音の原因となるおそれがあります。

- ●工事作業中は手袋を使用する(ただし、ドリル作業ではド リルに巻き込まれるおそれがあるため手袋を使用しない) 金属端面によるけがなどのおそれがあります。
- ●貯湯タンクユニット脚部をアンカーボルトなどで堅固に固定する 台風や地震のとき、貯湯タンクユニットが倒れてけがをす るおそれがあります。
- ●飲食用にする場合は必ず沸騰させる

飲食用にされる場合は、下記の点に注意し、必ず一度沸騰 させてからご使用ください。

- ・必ず水道法に定められた水道水の水質基準に適合した水 を使用ください。
- ・熱い湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水) は、雑用水として使用ください。
- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲食用に 使用せずに、直ちに点検の依頼を行ってください。

長期間のご使用によって貯湯タンクユニット内に水あかが たまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わって いる事があります。

取扱説明書の定期点検「メインタンク・サブタンク内の清掃| の項に従って、年に2~3回清掃をしてください。

# 施工上のご注意

●一般地用の機器を、最低気温が-10 ℃を下回る地域に据え付けしない

機器が破損したり、凍結により配管が破裂し、水漏れのおそれがあります。

●寒冷地用の機器を、最低気温が - 25 ℃を下回る地域に据え付けしない(最低気温が - 20 ℃を下回る地域は、貯湯タンクユニットを - 20 ℃以上の屋内に設置してください。)機器が破損したり、凍結により配管が破裂し、水漏れのおそれがあります。

- ●次の場所には設置しない
  - 不安定な場所
  - 屋内
  - ・階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
  - ・排水のしにくい場所
  - 塩害地
  - ・強風の当たる場所
  - ・(一般地用の機器)

最低気温-10 ℃を下回るまたは最高気温 50 ℃を超える場所

・ (寒冷地用の機器)

最低気温-25 Cを下回るまたは最高気温 50 Cを超える場所 (最低気温が-20 Cを下回る地域は、貯湯タンクユニットを-20 C以上の屋内に設置してください。)

機器故障の原因となります。

●積雪地域では、雪が積もる場所に設置しない

ヒートポンプユニットや貯湯タンクユニットの周囲に積雪すると、 誤動作や故障の原因となります。積雪地域に設置する場合は、 屋根の下に設置したり、ヒートポンプユニット用架台 1 台用 (積雪地用)や壁掛用防雪部材を使用して、雪がかからないように してください。

●厨房の換気扇の直下には設置しない

油分の付着や排気により性能低下や機器故障の原因になります。

- ●給水・給湯配管および電気配線の壁貫通部は建築構造に適した処理を行う
  - ・雨水の浸入など、建物の損傷の原因となります。
  - ・建築基準法、消防法への適合が必要です。
- ●商品に衝撃が加わったり変形した場合はそのまま使用せず、 交換する

故障、誤作動のおそれがあります

●凍結のおそれのある配管においては、凍結防止ヒーター、水 抜き栓、保温などの凍結防止対策を行う

機器が破損したり配管が破裂し、水漏れのおそれがあります。

●配管および接続口は確実にラッキング工事をする 保温材が経時変化で劣化し機能不備の原因となります。

- ●施工に必要な部材・配管は指定(推奨)のものを使用する 指定(推奨)外の部品を使用すると、故障・誤作動の原因となります。
- ●水道水を使用する(井戸水は使用不可) 水道法の定める水質基準に適合しない水を使用すると

水道法の定める水質基準に適合しない水を使用すると故障や 水漏れの原因となります。

- ●給水圧力は 200 ~ 750 kPa (2.04 ~ 7.65kgf/cm²) とする
  - ・規定の給水圧力範囲でないと性能低下や故障の原因となります。
  - ・給水圧力が 750 kPa (7.65kgf/cm²) 以上の場合には、
     750 kPa (7.65kgf/cm²) 以下になるように別途給水用減圧 弁を設けてください。
- ●使用しなかった電源線・通信線用のキャップは取り外さない 虫などが侵入し故障の原因となります。
- ●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を 取り付ける

取り付けはお客様のご意向に沿って行ってください。

※ 1 ラッキング工事:給排水管を被覆する保温材を、 さらに保護するために金属の薄板で巻く工事

工事の前に 据付工事

標準 タイプ

即湯 タイプ

ハイブリッド タイプ

据付場所の制約 P.10

貯湯タンクユニットの据え付け P.11

基礎工事 P.11

脚部固定 P.11

貯湯タンクユニットの前扉の外し方 P.11

ヒートポンプユニットの据え付け P.12

周囲温度が 0°C以下になるおそれがある地域で排水管設置する場合 P.12

配管工事

ヒートポンプユニット配管・貯湯タンクユニット配管 P.13

ヒートポンプ循環配管 (安全弁も含む) P.14

ヘッダー接続 **P.15** 

給水配管 P.15

排水配管 P.15

サブタンク接続配管 P.15

即湯循環配管 P.15

階下給湯する場合 P.16

他熱源(ガス給湯器など)と併用する場合 P.16

他熱源(ガス給湯器など)と 併用する場合

保温工事 P.16

凍結防止工事 P.17

凍結防止ヒータ 一(市販品)を外部配管に施工する P.17

凍結防止ヒーター(市販品)をヒートポンプ循環配管に施工する(深夜専用モードを利用する場合) P.17

水抜き栓を施工する P.17

即湯 タイプ 標準 タイプ ハイブリッド タイプ 電気工事 気配管工事 P.18 貯湯タンクユニットへの配線工事 P.19 メインタンクの配線 P.19 ヒートポンプユニット通信線の配線 P.20 リモコン通信線の配線 P.20 サブタンクを設置する場合 P.21 電動式三方ボールバルブを 設置する場合 -トポンプユニットへの配線工事 P.22 リモコン リモコン取付工事 P.23 取付工事 取付場所の選定 P.23 リモコンの取り付け P.23 試運転と 給水・水漏れ検査 P.24 初期設定 高温給湯配管と P.25 の確認 即湯循環配管のエアー抜き操作 試運転 P.26 即湯循環配管の エアー抜き運転 P.27 電源「OFF」の 電源「OFF」の手順 P.27 手順 排水の仕方 排水の仕方 128 お客様への説明と施工確認


# 1. 工事の前に

#### 1-1. 据付工事をされる方に

- この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事さ れた場合、また、指定の部品を使用せず工事された場合の事故や故障が 生じたときには責任を負いかねます。
- 作動中に運転音がします。 運転音や振動が気になる場所には据え付けないでください。
- リモコンを接続しないと各種設定ができません。 必ずリモコンを接続して使用してください。
- 積雪した場合は、適切な除雪を行ってください。

# 施工前に 特に確認していただきたいポイント

**レートポンプユニット循環配管は、鳥居配管にしない** 




**2** ヒートポンプユニット循環配管に、 フレキシブル管 (ベンリー管など) を使用しない



- **3 ヒートポンプユニット循環配管やサブタンク接続配管には、 ヒートホンプユニット~ヘッター間** 必ず指定サイズの配管を使用する
  - ●ヒートポンプユニット~ヘッダー間は、必ず 3/8B(10A) を使用し、 ヘッダー〜メインタンク〜サブタンク間は、必す 3/4B(20A)を使用してください。(ヒートポンプユニット複数台の場合)
  - ●施工説明書「ヒートポンプユニット〜貯湯タンクユニット接続配管に 関わる据付制約」に従って施工してください。


指定サイズの配管を使用しないと、ヒートポンプユニット の動作不良の原因になります。



**4** ガス給湯器などと併用する場合、給湯経路切替用バルブを取り付ける

給湯経路切替用バルブを使用 しないと、ガス給湯器などか らの給湯により、貯湯タンク ユニットからの給湯が妨げら

れるおそれがあります。




ハイブリッドタイプの場合



# していただきたいポイ

ヒートポンプユニット循環配管の エア一抜きは、下記の手順で 確実に実施する



空気抜き栓・ 水抜き栓のつまみ 2分以上 (約6リットル)



●エアー抜き手順

エアー抜きはヒートポンプユニット 1 台ずつ実施する ①全てのバルブを開ける。


- ②・熱交水抜き栓を外れない程度に開ける。
- ・水を勢いよく出してバケツなどで受ける。
- · 2分以上(約6リットル)放置する。
- ・熱交水抜き栓を閉じる。

-抜き時間は目安です。 -抜きは空気が出なくなるまで実施してください

- ③ A 側水抜き栓も手順②と同様にエアー抜きをする。 ④B側空気抜き栓も手順②と同様にエアー抜きをする。
- \*②③④をヒートポンプユニット1台ずつ実施する

エアー抜きが不十分の場合、ヒートポンプユニットの 動作不良の原因になります。

2 沸き上げ確認の際には、ヒートポンプ ユニット循環配管のバルブを全て開ける



#### 注意

●バルブを閉じたままで湯を沸き上げない

機器や配管内の圧力が高くなって機器が破損したり、 配管が破裂して、水漏れするおそれがあります。


ヘッダー以外(貯湯タンクユニットなど)にバルブを 取り付けている場合は、そのバルブも開けてください。

# 1-2. 構成部品 ※ 外形寸法は 30 ページをご参照ください。

#### 貯湯タンクユニット

#### メイン貯湯タンクユニット


標準タイプ(一般地用) DECB42E51N 標準タイプ(寒冷地用) DECB42E51C 即湯タイプ(一般地用) DECB42E52N 即湯タイプ(寒冷地用) DECB42E52C ハイブリッドタイプ(一般地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ(寒冷地用) DECB42E53C



DECB42S1K

#### ※以下、下記のように示します。

- ・メイン貯湯タンクユニット
- → メインタンク
- サブ貯湯タンクユニット
- → サブタンク



#### 配管サポート

#### ヘッダーボックス







2台用	DECH002
3台用	DECH003
4台用	DECH004

#### メインタンクユニット付属部品

施工説明書
取扱説明書 保証書





ヒートポンプユニット

(一般地用)同梱部品

※一般地用のみ同梱されています。

ドレンニップル





(一般地用) DECP452NK

(寒冷地用) DECP452CK



リモコン

DECR005




#### バルブセット

部品	品番・品名	DECV001K1 バルブセット (1台用)	DECV002K1 バルブセット (2台用)	DECV003K1 バルブセット (3台用)	DECV004K1 バルブセット (4台用)
ヘッダー 砲金キャップ 砲金プラグ	2□用·3□用 Rc3/4 R1/2		3□用 ×2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	※2 ×2
逆止弁付止水栓	R1/2-G1/2	×1	×2	×3 <b>(1)</b>	×4 <b>3</b>
耐熱ボールバルブ	R1/2-G1/2	×1	×2 <b>(1)</b>	×3	×4
ヘッダーカバー	2コ用・3コ用		<b>◎</b> 3□用 ×2	<b>②</b>	×2 ×2


#### ヒートポンプ ユニット用架台

1台用 DECKOO1K 2台用 DECKOO2K



#### ヒートポンプユニット用 架台1台用(積雪地用)

1台用 DECK003



#### 壁掛用防雪部材

DAG7901



#### 1-3. 別途準備していただく主な部材 ※使用する配管材 (→ 13ページ)、電気工事部材 (→ 18ページ) は各ページを参照してください。

仕 様 M12 呼び径:3/4B ・呼び径:3/4B、フルボアタイプ ・90 ℃以上の耐熱性、耐食性を有すること 配管温度を直接検出するタイプ	備 考 おねじ形のあと施工アンカー、もしくはJ形の埋込アンカー ・サブタンクを設置する場合のみ ・逆止付止水栓は使用しないでください
呼び径:3/4B ・呼び径:3/4B 、フルボアタイプ ・90 ℃以上の耐熱性、耐食性を有すること	<ul><li>・サブタンクを設置する場合のみ</li></ul>
・呼び径:3/4B 、フルボアタイプ ・90 ℃以上の耐熱性、耐食性を有すること	
・90 ℃以上の耐熱性、耐食性を有すること	
配管温度を直接検出するタイプ	
· 別売品(当社製):AD-3815JS	
· 別売品(当社製):AD-3820D	階下給湯する場合のみ
呼び径:3/4B	階下給湯する場合のみ
呼び径:3/4B	標準タイプ、即湯タイプでガス給湯器などと併設する場合のみ
呼び径:3/4B 電源仕様:単相200V 50/60Hz 最大電流:100mA以内 接続方法: ① ② 経路1リレー ③ 経路2 ③ 経路2  「	ハイブリッドタイプでガス給湯器などと併設する場合のみ
四四四月	・別売品(当社製): AD-3820D 呼び径: 3/4B 呼び径: 3/4B 順位様: 単相200V 50/60Hz 最大電流: 100mA以内 接続方法: ① 経路1リレー 単相200V 50/60Hz

#### 組み合わせ品番

MECC28CC11 別象タイプ (等外側)   GEC248CC11 別象タイプ (等外側)   MCC28CC11 パイプリッドタイプ (等別側)   MCC28CC12 (等タイプ (等の側)   MCC28CC12 (等のり)   M	組み合わせ品名	組み合わせ品番	構成品番	品名	数量
RECESSION				ヒートポンプユニット	1
MECCESON11 パグリットタイプ (機能制)	   ヒートポンプユニット1台   貯湿タンクコニット1台タイプ	XDEC251C11標準タイプ(寒冷地用)XDEC252N11即湯タイプ(一般地用)	DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (寒冷地用)		
DEC8104   開発リニート 4本条列層   2   OES/OOI NT		XDEC253N11 ハイブリッドタイプ (一般地用)	DECR005	リモコン	
DECVOOR   DECVOOR   DECVOOR   DECNOY   DECNOY   DECNOY   DECVOOR   DECVO		XDEC253C11 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	DECS102	配管サポート 2本支持用	2
DECKOOLE®   1			DECS104	配管サポート 4本支持用	2
DECC251N21   標準タイプ (一般的)   DECC25N22   I/イブリッドタイプ (一般的)			DECV001K1	バルブセット 1台用	1
DECC251N21   標準タイプ (一般的)   DECC25N22   I/イブリッドタイプ (一般的)			DECKOOJK*2	ヒートポンプユニット用架台 1台用	1
XDECES NOT   様形タイプ (			DECP452NK (一般地用)*1		
NDEC285N21   ハイブリッドタイフ (参加制)   NDEC285C22   ハイブリッドタイフ (参加制)   NDEC285C22   ハイブリッドタイフ (参加制)   NDEC285C22   ハイブリッドタイフ (参加制)   NDEC285C22   Ramport (一般地)   NDEC285C22   NTJUN FOT (一部地)   NDEC285C22   NTJUN FOT (NTJUN FOT	ヒートポンプユニット2台	XDEC251C21標準タイプ(寒冷地用)XDEC252N21即湯タイプ(一般地用)	DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51C 標準タイプ (零冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (零冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (一般地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	
XDEC251N22 福澤9イブ (一般期用)	貯湯タンクユニット1台タイプ		DECR005	リモコン	1
DECNODOR*  2   DECNODOR*  3   DECNODOR*  3   DECNODOR*  3   DECNODOR*  4   DECNODOR*  5   DE			DECH002	ヘッダーボックス 2台用	1
DECS104   SR9 ボート 4 本 安 府用   2		XDEU253U21   ハイブリットタイプ (寒冷地用)	DECS102	配管サポート 2本支持用	1(2)*2
DECKOOOSK	1				
DECKOOCK*2   ヒートボンブコニット用菜台 2台間 1   DECP452CK (東地田) ***   ヒートボンブコニット用菜台 2台間 1   DECP452CK (東地田) ***   ヒートボンブコニット 2   DECP452CK (東地田) ***   ヒートボンブコニット 2   DECP452CK (東地田) ***   DECP452CK (東地田) ***	1				
XDEC251N22 標準タイプ (一般地用)					
XDEC251N22 標準タイプ (一般地用)				こートルフノユニット用条合 2合用	<u>'</u>
XDEC251N22			DECP452CK (寒冷地用)	ヒートポンプユニット	2
DECe258022   M/ブリッドタイプ (寒冷地門)   DECH42851K   サブ音楽クシクユニット   1   DECP4587K2   M/ブリッドタイプ (寒冷地門)   DECH4005   DECH0005   DECH0006	レートポンプコニット2台	XDEC251C22 標準タイプ (寒冷地用)	DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (一般地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
DECROSS N		XDEC252C22 即湯タイプ (寒冷地用)	DECB42S1K	サブ貯湯タンクユニット	1
XDEC253C22   ハイブリッドタイプ (寒冷地門)	灯湯ダブグユニット2百ダイブ		DECRO05		1
DECS102   REサポート 2を支持用   2(3)**   DECWOO2K   DECWOO					1
DECS104   REサポート 4本支持用   2		7132020022 717777777777			
DECVOOPEK1					
DECKOOPK'2   ヒートボンブユニット用解給 2台用 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1					
DECP452F(K (長沙田川)*    DECP452F(K (日秋田)*    DECP452F(K (日秋田)*    DECF452F(K (長沙田川)*    DECF452F(K (長沙田))*					
NDEC251N23 標準タイプ (一般地用)			DECK002K TZ	ヒートポンプユニット用架台 2台用	1
XDEC251N23 標準タイプ (一般地用)			, in an	   ヒートポンプコーット	2
NBEC253N23   ハイブリッドタイフ (集売銀用)   NDEC253N23   ハイブリッドタイフ (集売銀用)   NDEC25SN23   ハイブリッドタイフ (集売銀用)   NDEC25SN23   ハイブリッドタイフ (集売銀用)   NDEC25SN23   ハイブリッドタイフ (集売銀用)   NDEC25SN23   NAプリッドタイフ (集売銀用)   NDEC25SN23   Ra学タイプ (一般地用)   NDEC25SN31   Ra学タイプ (一般地用)   NDEC25SN31   Ra学タイプ (一般地用)   NDEC25SN31   Ra学タイプ (一般地用)   NDEC25SN31   Ra学タイプ (乗売銀用)   NDEC25SN32   Ra学タイプ (乗売銀用)   NDEC25SN32   Ra学タイプ (乗売租用)   NDEC25SN32   RayPタイプ (乗売租用)   NDEC35SN32   RayPタイプ (乗売租用)	ヒートポンプユニット2台	XDEC251C23 標準タイプ (寒冷地用)	DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51C 標準タイプ (零冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E53C 即湯タイプ (零冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (一般地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
XDEC253N23   バイブリッドタイプ (		XDEC252C23 即湯タイプ (寒冷地用)			
XDEC253C23		1			
DECS104   配管サポート 4本支持用   2			DECH002	ヘッダーボックス 2台用	1
DECWOO2K1			DECS102	配管サポート 2本支持用	3(4)*2
DECWOO2K1			DECS104	配管サポート 4本支持用	2
DECKOO2K*2   ヒートボンブユニット用架台 2台用 1			DECV002K1		1
XDEC251N31 標準タイプ (一般地用)**1   DECP452CK (薬冷地用)   DECB42ESIN (海地用)**1   DECB42ESIN (東海ケイ) (東治地用)   DECB42ESIN (ルブリッドタイプ (東京・山下) (東					1
XDEC251N31 標準タイプ (一般地用)*1   NDEC252N31   加湯タイプ (東冷地用)   NDEC252N31   加湯タイプ (東冷地用)   NDEC252N31   加湯タイプ (東冷地用)   NDEC252N31   加湯タイプ (東冷地用)   NDEC252N31   Nイブリッドタイプ (東冷地用)   NDEC253N31   Nイブリッドタイプ (東冷地用)   NDEC253N32   R標準タイプ ( 「般地用)*1   NDEC253N32   R標準タイプ ( 「般地用)*1   NDEC252N32   R標準タイプ ( 「般地用) *1   NDEC252N32   R標準タイプ ( 「般地用) *1   NDEC252N32   R標準タイプ ( 「般地用) *1   NDEC252N32   Rilay をイン ( 「般地用) *1   NDEC252N32   Rilay をイン ( 「般地用) *1   NDEC252N32   Rilay をイン ( 「般地用)   NDEC252N32   Rilay をイン ( 「般地用)   NDEC252N32   Rilay をイン ( 「般地用)   NDEC252N32   Rilay をイン ( Fixen H)   NDEC253N32   Nイブリッドタイプ ( Fixen H)   NDEC35N32   NAグリッドタイプ ( Fixen H)   NDEC35N32   NAグリ			DECP452NK (一般地用)*1		
May   Ma	ヒートポンプユニット3台	XDEC251C31標準タイプ(寒冷地用)XDEC252N31即湯タイプ(一般地用)	DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51C 標準タイプ (零冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (零冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (一般地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用)		
Note Carried N	貯湯タンクユニット1台タイプ				
DECS 104   配管サポート 2本文持用   2円   2円   2円   2円   2円   2円   2円   2					<u> </u>
DECV003K1		ハロヒしとしらしこ   ハイフリットツイフ(参応地用) 			2(4)*2
DECKOO1K*2   ヒートポンプユニット用架台 1台用 1   DECKOO2K*2   ヒートポンプユニット用架台 2台用 1   DECKOO2K*2   ヒートポンプユニット用架台 2台用 1   DECKOO2K*2   ヒートポンプユニット用架台 2台用 1   DECP452CK (寒冷地用)   ヒートポンプユニット 3   DECP452CK (寒冷地用)   DECB42E51N 標準タイプ (奈沙地用)   DECB42E51N 標準タイプ (奈沙地用)   DECB42E51N 原源タイプ (奈沙地用)   DECB42E52C 即源タイプ (奈沙地用)   DECB42E52C 即源タイプ (奈沙地用)   DECB42E53C (ルプリッドタイプ (奈沙地用)   DECB42E53			DECS104	配管サポート 4本支持用	2
DECKOO2K*2   ヒートボンブユニット用架台 2台用 1			DECV003K1	バルブセット 3台用	1
DECKOO2K*2   ヒートボンブユニット用架台 2台用 1			DECK001K*2	ヒートポンプユニット用架台 1台用	1
XDEC251N32 標準タイプ (一般地用)*1   DECP452CK (寒冷地用)   DECP452CK (寒冷地用)   DECP452CK (寒冷地用)   DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1   DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用)   NDEC251C32 標準タイプ (寒冷地用)   DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用)   DECB42E53N (水ブリッドタイプ (一般地用)   NDEC252N32   即湯タイプ (一般地用)   NDEC252N32   ルイブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E51N (水ブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドタイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドスイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドスイプ (寒冷地用)   DECB42E53N (水ブリッドスイプ					
XDEC251N32 標準タイプ (一般地用) *   DECP452CK (寒冷地用)   DECB42E51N 標準タイプ (一般地用) *   DECB42E51C 標準タイプ (奈心田)   DECB42E51N 標準タイプ (奈心田)   DECB42E51N 標準タイプ (奈心田)   DECB42E52C 即湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加プリッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加河リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加河リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加河リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加河リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加河リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53C 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53N 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53N 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53N 加湯タイプ (奈心田)   DECB42E53N 加州リッドタイプ (奈心田)   DECB42E53N ハイブリッドタイプ (奈心田)   DE			DECP452NK (一般地用)*1		
XDEC253C32 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)       DECH003       ヘッダーボックス 3台用       1         DECS102       配管サポート 2本支持用       3(5)*2         DECS104       配管サポート 4本支持用       2         DECV003K1       バルブセット 3台用       1         DECK001K*2       ヒートポンプユニット用架台 1台用       1	ヒートポンプユニット3台 貯湯タンクユニット2台タイプ	XDEC251C32標準タイプ(寒冷地用)XDEC252N32即湯タイプ(一般地用)XDEC252C32即湯タイプ(寒冷地用)	DECP452CK     (寒冷地用)       DECB42E51N     標準タイプ (一般地用)*1       DECB42E51C     標準タイプ (零冷地用)       DECB42E52N     即湯タイプ (零冷地用)       DECB42E52C     即湯タイプ (零冷地用)       DECB42E53N     ハイブリッドタイプ (零冷地用)       DECB42E53C     ハイブリッドタイプ (零冷地用)       DECB42S1K	メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット	1
DECS102     配管サポート 2本支持用 3(5)*2       DECS104     配管サポート 4本支持用 2       DECV003K1     バルブセット 3台用 1       DECK001K*2     ヒートポンプユニット用架台 1台用 1	1				1
DECS104     配管サポート 4本支持用 2       DECV003K1     バルブセット 3台用 1       DECK001K*2     ヒートポンプユニット用架台 1台用 1		ADEU203U32   ハイノリットダイノ(巻炉地用) 			
DECV003K1     バルブセット 3台用     1       DECK001K*2     ヒートポンプユニット用架台 1台用     1					
DECK001K <sup>*2</sup> ヒートポンプユニット用架台 1台用 1					
DECK002K <sup>*2</sup>					
			DECK002K 2	ヒートボンブユニット用架台 2台用	1

<sup>\*1</sup> 組み合わせ品番のタイプに合わせてヒートボンブユニットとメイン貯湯タンクユニットの品番を選択してください。例)XDEC251N11標準タイプ(一般地用)の場合
・ヒートボンブユニット品番: DECP452NK(一般地用)、メイン貯湯タンクユニットの品番: DECB42E51N標準タイプ(一般地用)となります。
\*2 積雪地域で、ヒートボンブユニット用架台1台用(積雪地用)(品番: DECKOO3)や壁掛用防雪部材(品番: DAG7901)を使用する場合は、ヒートボンブユニット用架台は必要ありません。ヒートボンブユニット用架台1台用(積雪地用)や壁掛用防雪部材は、ヒートボンブユニットの台数分用意してください。配管サボート2本支持用(品番: DECS102)は( )内の数量が必要になります。

#### 組み合わせ品番

組み合わせ品名	組み合わせ品番	構成品番	品 名	数量
		DECP452NK (一般地用)*1	ヒートポンプユニット	3
	XDEC251N33 標準タイプ (一般地用)* <sup>1</sup> XDEC251C33 標準タイプ (寒冷地用)	DECP452CK (寒冷地用)  DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1  DECB42E52N 励湯タイプ (一般地用)  DECB42E52N 励湯タイプ (一般地用)  DECB42E52R	メイン貯湯タンクユニット	1
ヒートポンプユニット3台	XDEC252N33 即湯タイプ (一般地用)	DECB42S1K	サブ貯湯タンクユニット	2
貯湯タンクユニット3台タイプ	XDEC252C33 即湯タイプ (寒冷地用)   XDEC253N33 ハイブリッドタイプ (一般地用)	DECR005	リモコン	1
	XDEC253N33   バインジットライン ( 版地帯)	DECH003	ヘッダーボックス 3台用	1
		DECS102	配管サポート 2本支持用	4(6) *2
		DECS104	配管サポート 4本支持用	2
		DECV003K1	バルブセット 3台用	1
		DECK001K*2	ヒートポンプユニット用架台 1台用	1
		DECKOO2K*2	ヒートポンプユニット用架台 2台用	1
		DECP452NK (一般地用)*1   DECP452CK (寒冷地用)	ヒートポンプユニット	3
	XDEC251N34 標準タイプ (一般地用)* <sup>1</sup>	DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51に 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E52C 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
ヒートポンプユニット3台	XDEC252C34 即湯タイプ (寒冷地用)	DECB42S1K	サブ貯湯タンクユニット	3
貯湯タンクユニット4台タイプ	XDEC253N34 ハイブリッドタイプ (一般地用)	DECR005	リモコン	1
	XDEC253C34 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	DECH003	ヘッダーボックス 3台用	]
		DECS102 DECS104	配管サポート 2本支持用	5(7)*2
		DECV003K1	配官サポート 4本文持用	1
		DECK001K*2		1
		DECK002K*2	ヒートポンプユニット用架台 2台用	1
		DECP452NK (一般地用)* <sup>1</sup> DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)* <sup>1</sup>	ヒートポンプユニット	4
ヒートポンプユニット4台	XDEC251N41     標準タイプ (一般地用)*1       XDEC251C41     標準タイプ (寒冷地用)       XDEC252N41     即湯タイプ (一般地用)	DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
貯湯タンクユニット1台タイプ		DECRO05	リモコン	1
		DECH004 DECS102	<ul><li>□ ヘッダーボックス 4台用</li><li>□ 配管サポート 2本支持用</li></ul>	3(7)*2
		DECS104	配管サポート 4本支持用	2
		DECV004K1	バルブセット 4台用	1
		DECK002K*2	ヒートポンプユニット用架台 2台用	2
	XDEC252N42 即湯タイプ (一般地用) XDEC252C42 即湯タイプ (寒冷地用) XDEC253N42 ハイブリッドタイプ (寒冷地用) XDEC253C42 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用)	ヒートポンプユニット	4
ヒートポンプユニット4台		DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (機地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (一般地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
貯湯タンクユニット2台タイプ		DECB42S1K	サブ貯湯タンクユニット	1
		DECR005	リモコン	1
		DECHOO4	ヘッダーボックス 4台用	1
		DECS102	配管サポート 2本支持用	4(8) *2
		DECS104 DECV004K1	配管サポート 4本支持用   バルブセット 4台用	2
		DECK002K*2	ヒートポンプユニット用架台 2台用	2
		DECRUO2K		
		DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1	ヒートポンプユニット	4
ヒートポンプユニット4台	XDEC251N43 標準タイプ (一般地用)*1 XDEC251C43 標準タイプ (寒冷地用) XDEC252N43 即湯タイプ (一般地用)	DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (一般地用) DECB42E52C 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	メイン貯湯タンクユニット	1
貯湯タンクユニット3台タイプ	XDEC252C43 即湯タイプ (寒冷地用)	DECB42S1K	サブ貯湯タンクユニット	2
	XDEC253N43 ハイブリッドタイプ (一般地用) - XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用) -	DECRO05	│ リモコン │ ヘッダーボックス 4台用	1
		I DECHUU4		
		DECH004		
		DECS102 DECS104	配管サポート 2本支持用配管サポート 4本支持用	5(9)*2
		DECS102	配管サポート 2本支持用	5(9)*2
		DECS102 DECS104	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用	5(9)*2
		DECS102 DECS104 DECV004K1	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートポンプユニット用架台 2台用	5(9)*2
ヒートポンプユニット4台		DECS102 DECS104 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (最冷地用) DECB42E51に 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52R 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E52R N湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートポンプユニット用架台 2台用 ヒートポンプユニット メイン貯湯タンクユニット	5(9)*2 2 1 2 4
ビートボンブユニット4台 貯湯タンクユニット4台タイプ	XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)  XDEC251N44 標準タイプ (一般地用)*1  XDEC251C44 標準タイプ (寒冷地用)	DECS102 DECS104 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C ルズブリッドタイプ (一般地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用)	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートポンプユニット用架台 2台用 ヒートポンプユニット メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット	5(9)*2 2 1 2 4
	XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)  XDEC251N44 標準タイプ (一般地用)*1 XDEC251C44 標準タイプ (寒冷地用) XDEC252N44 即湯タイプ (一般地用)	DECS102 DECS104 DECV004K1 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E51C 標準タイプ (寒冷地用) DECB42E52D 即湯タイプ (一般地用) DECB42E53C 即湯タイプ (一般地用) DECB42E53C 即湯タイプ (東冷地用) DECB42E53C 小イブリッドタイプ (東冷地用) DECB42E53C ハイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53N (アイブリッドタイプ (寒冷地用)	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートポンブユニット用架台 2台用 ヒートポンブユニット メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット リモコン	5(9)*2 2 1 2 4
	XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)  XDEC251N44 標準タイプ (一般地用)*1 XDEC251C44 標準タイプ (寒冷地用) XDEC252N44 即湯タイプ (一般地用) XDEC252C44 即湯タイプ (寒冷地用)	DECS102 DECS104 DECV004K1 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (零冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (零冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nの湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nの湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C DECH004	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートボンブユニット用架台 2台用 ヒートボンブユニット メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット リモコン ヘッダーボックス 4台用	5(9)*2 2 1 2 4 1 3 1
	XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)  XDEC251N44 標準タイプ (一般地用)*1  XDEC251C44 標準タイプ (寒冷地用)  XDEC252N44 即湯タイプ (寒冷地用)  XDEC252C44 即湯タイプ (寒冷地用)  XDEC253N44 ハイブリッドタイプ (一般地用)	DECS102 DECS104 DECV004K1 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (一般地用)*1 DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53N パブリッドタイプ (東冷地用) DECB42E53N パブリッドタイプ (寒冷地用)	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートポンブユニット用架台 2台用 ヒートポンプユニット メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット リモコン ヘッダーボックス 4台用 配管サポート 2本支持用	5(9)*2 2 1 2 4 1 3 1 1 6(10)*2
	XDEC253C43 ハイブリッドタイプ (寒冷地用)  XDEC251N44 標準タイプ (一般地用)*1  XDEC251C44 標準タイプ (寒冷地用)  XDEC252N44 即湯タイプ (寒冷地用)  XDEC252C44 即湯タイプ (寒冷地用)  XDEC253N44 ハイブリッドタイプ (一般地用)	DECS102 DECS104 DECV004K1 DECV004K1 DECK002K*2 DECP452NK (一般地用)*1 DECP452CK (寒冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (零冷地用) DECB42E51N 標準タイプ (零冷地用) DECB42E52N 即湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nの湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nの湯タイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C Nイブリッドタイプ (寒冷地用) DECB42E53C DECH004	配管サポート 2本支持用 配管サポート 4本支持用 バルブセット 4台用 ヒートボンブユニット用架台 2台用 ヒートボンブユニット メイン貯湯タンクユニット サブ貯湯タンクユニット リモコン ヘッダーボックス 4台用	5(9)*2 2 1 2 4 1 3 1

<sup>\*1</sup> 組み合わせ品番のタイプに合わせてヒートボンブユニットとメイン貯湯タンクユニットの品番を選択してください。例)XDEC251N11標準タイプ(一般地用)の場合
・ヒートボンブユニット品番:DECP452NK(一般地用)、メイン貯湯タンクユニットの品番:DECB42E51N標準タイプ(一般地用)となります。
\*2 積雪地域で、ヒートボンブユニット用架台1台用(積雪地用)(品番:DECK003)や壁掛用防雪部材(品番:DAG7901)を使用する場合は、ヒートボンブユニット用架台は必要ありません。
ヒートボンブユニット用架台1台用(積雪地用)や壁掛用防雪部材は、ヒートボンブユニットの台数分用意してください。配管サポート2本支持用(品番:DECS102)は( )内の数量が必要になります。

# 2. 据付工事


#### 2-1. 据付場所の制約

#### ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット、および配管の据付制約

#### ■ヒートポンプユニット単体の据付制約


(ヒートポンプユニット用架台を使用しない場合)

●3方向に制約がある場合は据え付けができません。




※施工図がある場合は、図面に従ってください。

## ■メンテナンススペースに関わる据付制約



前方 600 mm以上


■ヒートポンプユニット〜貯湯タンクユニット接続配管に関わる据付制約



600 mm以上

- トートポンプユニット循環配管を長くすると貯湯温度 に影響をおよぼしますので極力短くしてください。
- 鳥居配管はできません。
- (注1) 相当管長(銅管)の長さは、 片道分の距離を示しています。
- (注2) 曲がり (90°)の相当管長は 右の通りです。


曲がり	(	90°	)の相当管長
3/ (10	_	_	0.15 m
3/ (20	•	_	0.4 m



●積雪地域で、ヒートポンプユニット用架台 1台用(積雪地用)、壁掛用防雪部材を使用する場合は、 相当管長(銅管)の規定範囲内になるように、ヘッダーの 位置を決めてください。


下図のように、ヒートポンプユニットを4台横並びに設置すると、ヘッダーから ヒートポンプユニット間の相当管長(銅管)が5mを超えるおそれがあります。






●ヒートポンプユニット循環配管は鳥居配管に しないでください。動作不良の原因になります。

※やむをえず鳥居配管になる場合は、空気抜き 弁などを設置し、ヒートポンプユニット循環 配管内に空気が留まらないようにしてください。



●貯湯タンクユニットとヒート ポンプユニットは同じ高さの 地面に設置してください。 動作不良の原因になります。



#### 2-2. 貯湯タンクユニットの据え付け

#### **基礎工事** (施工図による確認を行い、建築基準法施行令に従い施行してください)

- 貯湯タンクユニット満水時の質量(約504kg)に十分耐える 基礎工事をしてください。
- 床面は防水・排水工事を行ってください。
- 基礎工事は右図に従って行ってください。
- アンカーボルトの種類、長さは設置場所に応じたものを選定してください。
- メインタンク、サブタンクともアンカーボルト設置位置は同じです。

# ●底面の防水・排水処理を行う

水漏れが起きたとき、大きな被害の原因となります。

▶寒冷地用機器を施工する場合で、最低気温が-20℃を下回る 地域は、貯湯タンクユニットを-20 ℃以上の屋内に設置し てください。

機器が破損したり、凍結により配管が破裂し、水漏れのおそれがあります。

●凍土時は凍結深度以上に掘削してから基礎工事を行う

解凍時に、貯湯タンクユニットやヒートポンプユニットが倒れて、 けがをするおそれがあります。

脚部固定


**小注意** 

● アンカーボルトで貯湯タンクユニットを固定してください。

# **小注意**

- ●必ず水平に据え付ける
- ●上記のアンカーボルト位置に従って4か所必 ず固定する(前脚のみ2か所)

台風や地震のとき、貯湯タンクユニットが倒れて けがをするおそれがあります。




#### 貯湯タンクユニットの前扉の外し方


- ●4本のねじを外して前扉下を少し手前に引いてから斜下に降ろしてください。
- 前扉を取り付ける際は、所定の締付トルクで締めつけてください。


●外した貯湯タンクユニットの前扉は安全な場所に一時保管する 突風などで前扉が倒れたり、飛ばされたりして、けがをするおそれがあります。

#### メインタンク/サブタンク [単位:mm]


コンクリート圧縮強度: 18 MPa (180kgf/cm²) 以上







締付トルク



#### 2-3. ヒートポンプユニットの据え付け

- 1. 架台の施工説明書に従ってヒートポンプユニットを据え付ける。
- 2. ドレンニップルをヒートポンプユニットの下穴に取り付け、ドレンホース(呼び 16)を接続し、ヒートポンプユニットの結露水が排水できる位置へ導く。(寒冷地用のヒートポンプユニットにドレンニップルは同梱されていません。)

別売品

ドレンホース (呼び 16): DAD41160



- ●必ず水平に据え付ける
- ●底面の排水処理を行う


地面が水に濡れて、転倒するおそれがあります。


● ヒートポンプユニットの据付は、別売品(当社製)の専用架台を 使用してください。

別売品 (当社製) ヒートポンプユニット用架台 1 台用: DECK001Kヒートポンプユニット用架台 2 台用: DECK002Kヒートポンブユニット用架台1 台用(積雪地用): DECK003


#### 〈ヒートポンプユニット用架台 1台用を使用する場合〉

ヒートポンプユニット





#### 〈 ドレンニップルの取り付け方法 〉




〈積雪地域で、ヒートポンプユニット用架台1台用 (積雪地用)、壁掛用防雪部材を使用する場合〉

ドレンホース (呼び16)


ドレンニップル

●壁掛用防雪部材の施工説明書に従って据え付けてください。 ただし、壁面の穴位置や据え付け位置については、 ヒートポンブユニット用架台1台用(積雪地用) の施工説明書に従って据え付けてください。



#### 周囲温度が 0℃以下になるおそれがある地域で排水管設置する場合

●ヒートポンプユニット底面のドレンロに排水管を取り付け てください



<ヒートポンプユニット(寒冷地用)底面>

#### ご注意

- ・周囲温度が O°C以下になるおそれがある地域では、 ドレンロの下に排水管を設置する。結露水が凍結しない ように、排水路ヒーターなどの処置をしてください。
- ・ヒートポンプユニット(寒冷地用)には、ドレンニップ ルは取付できません。

# 3. 配管工事

- ヒートポンプユニット配管、給水配管および給湯配管に使用する部材は水道法に適合した製品を使用してください。
- 保温工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械工事編)に基づいて行ってください。
- 給湯用の加圧ポンプは取り付けできません。
- 給水圧力は 200 ~ 750 kPa(2.04 ~ 7.65kgf/cm<sup>2</sup>) とする。
- 規定の給水圧力範囲でないと性能低下や故障の原因となります。
- 給水圧力が750 kPa(7.65kgf/cm²)以上の場合には、750 kPa(7.65kgf/cm²)以下になるように別途給水用減圧弁を設けてください。
- 上水道に直結する場合は、当該水道局の条例に基づき、認定水 道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 水栓は逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。
- やけど防止のためサーモスタット付き混合栓(逆止弁付)を使用してください。
- 逆止弁の付いていない混合栓を使用した場合、逃し弁より湯が排水されるおそれがあります。
- 排水口の下には必ず排水ホッパを設けてください。
- 排水管には害虫侵入やにおい漏れ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。

#### お願い

- ・ 配管材料をろう付けした場合は、ろう付け個所付近に飛散したフラックスをぬれた布できれいに拭き取ってください。
- ・ 配管接合部のシール材は耐熱・耐食性のある材料を使用してください。
- ・配管材料はねじ切り・切断などの際、油やごみが付着するので、加工後は必ず中性洗剤で洗浄してから配管してください。また、傷やバリがないように面取りを行ってください。
- ・ 通水後は各水栓などのストレーナー内のフィルタにごみがたまっていないか点検してください。
- ・ 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプへの配管接続の際は、接続口をスパナなどで固定した上で、もう 1 本のスパナなどで締め付け、接続口に力がかからないように固定してください。固定せずに締めつけると、内部機器が破損するおそれがあります。

#### 3-1. ヒートポンプユニット配管・貯湯タンクユニット配管

場所	使用配管材	配	管サイズ	施工上のご注意
		ヒートポンプ ユニット 1台の場合	3/8B (10 A)	●A側とB側の配管を間違えないで接続してください。 ●ヒートポンプユニットの接続台数が1台の場合でも、必ずA側配管の途中には逆止弁付止水栓を、B側配管の途中には耐熱ボールバルブを取り付けてください。 ●復側B配管の耐熱性ボールバルブとヒートポンプユニットの間に安全弁(市販品)を
ヒートポンプ ユニット 循環配管 (A側)	100 °C以上の耐熱性・耐食性を有するもの (水道用銅管などの金属管)	ヒートポンプ	貯湯タンクユニット、ヘッダ一間 3/4B (20 A)	設置してください。設置しないと、ヒートポンプおよび配管の破損の原因となります。 ●配管は必ず指定サイズの配管材料を使用してください。指定外サイズを使用すると動作不良の原因となります。 ●ペアチューブは使用できません。配管同士で熱交換され、ヒートポンプユニットの性能が発揮できません。A側・B側をそれぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材
(B側)		複数台の場合	ヘッダー、ヒート ポンプユニット間 3/8B (10 A)	を巻いてください。 <ul><li>●配管を接続する際は、ヒートポンプユニット循環接続口A側・B側を抑えながら接続してください。</li><li>●フレキシブル管(ベンリー管)は使用できません。使用するとエア溜まりなどによりヒートポンプの動作不良の原因となります。</li></ul>
給水配管	耐食性を有するもの (HIVPなど)		3/4B 20 A)	<ul><li>●故障や点検の際、排水するときに必要な給水配管専用止水栓を取り付けてください。</li></ul>
高温給湯配管	90 ℃以上の耐熱·耐食性を有するもの (水道用銅管などの金属管)	3/4B (20 A)		●故障や点検時に必要な給湯配管専用逆止弁付止水栓を取り付けてください。 ●使用しない場合には、止水キャップで封止してください。 ●高温給湯配管に接続する部材(逆止弁付止水栓、給湯栓、食器洗浄機など)は、 90 ℃以上の耐熱性を有するものを使用してください。
混合給湯配管	80 ℃以上耐熱·耐食性 を有するもの (水道用銅管などの金属管)	3/4B (20 A)		<ul><li>●故障や点検時に必要な給湯配管専用逆止弁付止水栓を取り付けてください。</li><li>●使用しない場合には、止水キャップで封止してください。</li></ul>
サブタンク 接続配管	90 ℃以上の耐熱性·耐 食性を有するもの (水道用銅管などの金属管)	3/4B (20 A)		<ul><li>●故障や点検時に必要な止水栓を取り付けてください。</li><li>●使用しない場合には、止水キャップで封止してください。</li><li>●故障や点検時に必要な止水栓を取り付けてください。</li><li>止水栓は逆止付止水栓を使用しないでください。</li></ul>
即湯循環配管	90 ℃以上の耐熱性·耐 食性を有するもの (水道用銅管などの金属管)	3/4B (20 A)		<ul> <li>●故障や点検時に必要な止水栓を取り付けてください。</li> <li>●高温給湯配管または即湯循環配管の最上部に空気抜き弁を取り付けてください。(別売品(当社製):AD-3815JS)</li> <li>●配管長さは、片道20 m以下としてください。</li> <li>●配管内にシール材やごみなどが混入しないように注意してください。即湯ボンブの動作不良の原因となります。</li> <li>●使用しない場合には、止水キャップで封止してください。また即湯開始温度は、初期の設定(0°℃)から変更しないでください(→取扱説明書の即湯開始温度の設定の項参照)</li> </ul>
排水配管	90 ℃以上の耐熱性·耐 食性を有するもの (HT管など)	φ50 以上		●口径φ80の排水ホッパや排水トラップおよびφ50以上の排水管を使用してください。 ●沸上げ中に排水口より少量の湯が出ますので、必ず排水工事を行ってください。



●ヒートポンプユニット循環配管の接続は袋ナット回転式アダプタを使用し、パッキンは耐熱性ノンアスベストタイプまたは耐熱性ゴムパッキン(耐熱温度 100 ℃以上)を使用する


水漏れの原因となります。

●指定配管サイズ、種類以外は使用しない

動作不良の原因やヒートポンプユニットの故障の原因となります。

#### 標準配管概要図

※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています



#### ヒートポンプ循環配管の方法(空気抜き弁を含む)

- ●ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- ●貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットの A 側同士、B 側同士を接続してください。
- ●ヒートポンプユニット 1 台の場合、ヒートポンプユニット循環配管(A 側または B 側)には、配管サイズ 3/8B(10A)の配管を必ず使用してください。
- ●ヒートポンプユニット複数台の場合、貯湯タンクユニット、ヘッダ間には、配管サイズ 3/4B(20A)、ヘッダ、ヒートポンプユニット間は、配管サイズ 3/8B(10A) の配管を必ず使用してください。
- ●ヒートポンプユニット複数台の場合、メインタンクのヒートポンプユニット接続口(R1/2)を R3/4 に変換するアダプタを使用してください。

# 空気抜き弁 ヒートポンプユニット 循環配管(B側) ヒートポンプユニット 循環配管(A側) 作環接続口B側(R1/2)

#### ご注意

- ・ヒートポンプユニット循環配管(B側)には、空気抜き弁を設置してください。設置環境によっては、沸上中に発生するエアーによりヒートポンプの動作不良が発生する場合があります。
- ・フレキシブル管(ベンリー管など)は使用できません。使用するとエアー溜まりなどによりヒートポンプユニットの動作不良 の原因となります。
- ・配管接続の際には、接続口をスパナなどで固定した上で、もう一本のスパナなどで締めつけ、接続口に力がかからないように固定してください。
  - 固定せずに締めつけると、内部機器が破損するおそれがあります。

#### ヘッダー接続の方法

- ●別売品(当社製)のバルブセットをご使用ください。
- ●ヒートポンプユニット循環配管 A 側には逆止弁付きボール バルブを取り付けます。
  - ※ヒートポンプユニット側に流れるようにしてください。
- Dヒートポンプユニット循環配管 B 側には耐熱 100 ℃以上 のボールバルブを取り付けます。
- ヒートポンプから耐熱ボールバルブ間に空気抜き弁(別売品 (当社製): AD-3815JS) を設置してください。

**給水配管の方法** ※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています


- ●給水圧力が 750 kPa (7.65kgf/cm<sup>2</sup>) 以上の場合には、 750 kPa(7.65kgf/cm²)以下になるように別途給水用 減圧弁を設けてください。
- ▶給水配管に必ず専用止水栓を設けてください。長時間使用 しないときの水抜き、タンク内の清掃のときに必要です。

#### 排水配管の方法

※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています

- ●ドレンホースや排水管は、必ず排水口へ導いてください。
- ●水の溜まりを防ぐためにドレンホースは曲げないでください。
- ●排水経路は、必ず50 mm以上の空間を設けて間接排水してください。
- ●排水管には必ず排水トラップを設け、下水ガスの逆流を防 止してください。
- ●排水管を下方に延長する場合は、一度間接排水をした後に 延長してください。


(負圧によりタンクが破損するおそれがあります。)



#### サブタンク接続配管の方法


※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています

- ●サブタンク接続配管には、配管サイズ 3/4B (20A) の配管を必ず使用してください。
- ●サブタンクへの給水または、沸き上げができなく なるため逆止付止水栓を使用しないでください。
- ●サブタンクの接続配管に止水栓を設けてくだ さい。メンテナンスのときに便利です。
- ●ボールバルブはフルボアタイプを使用してく ださい。



#### 即湯循環配管の方法 即湯タイプのみ

- ●即湯運転は、高温給湯のみ使用できます。混合給湯には使用できません。
- ●分岐栓端末機器までの配管長さは800 mm以下(目安)としてください。
- ●空気抜き弁(別売品(当社製):AD-3815JS)は、高温給湯配管または即湯循環配管の最上部に取り付けてください。
- ●高温給湯配管と即湯循環配管の配管長は 20m 以内(片道)とし、同じ配管長になるように施工してください。施工条件外では、正常に即湯制御ができません。
- ●即湯戻り口付近にストレーナーなどを設置して、即湯ポンプ内へシール材やごみなどの異物が混入しないようにしてください。 シール材やごみなどの異物が混入すると、即湯ポンプの動作不良の原因となります。



15

#### 階下給湯する場合

※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで 記載しています

- ●貯湯タンクユニット設置面より、下方 5 m 以内 としてください。
- ●流量調整バルブの開度は、負圧弁付空気抜き弁から空気を吸わないように調整してください。
- ●タンク破損防止のため、必ず下記部品を取り付けてください。
  - ・負圧弁付空気抜き弁 (別売品(当社製): AD-3820D)
  - 流量調整用バルブ(市販品)

#### ご注意


・負圧付空気抜き弁を取り付けないと、タンクが 破損し水漏れするおそれがあります。

# 


#### 他熱源(ガス給湯器など)と併用する場合

- ●高温給湯配管や混合給湯配管に、別の給湯器 (ガス給湯器) などの給湯配管を接続する場合は、給湯経路を切り替えるためのバルブなどを取り付けてください。
- ・給湯経路を切り替えるためのバルブなどを取り付けていないと、ガス給湯器などの他熱源からの圧力により貯湯タンクユニット からの給湯が妨げられるおそれがあります。

#### 標準タイプ/即湯タイプの場合



#### ハイブリッドタイプの場合



電動式三方ボールバルブ同梱の説明書に従って施工してください。

#### ご注意

・ガス給湯器などの他機器の給湯圧力が違う場合、切替時に給湯流量が変動するおそれがあります。流量調整弁などで調整することをお勧めします。


・接続可能な電動式三方ボールバルブは 1 台です。 2 台以上接続すると故障の原因になります。

### 3-2. 保温工事

- 配管工事終了後、「6. 試運転と初期設定の確認」を行い、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、保温工事をしてください。
- 保温工事は、厚みが 20mm 以上の保温材を使用し、国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械工事編) に基づいて行ってください。
- 保温工事をした部分は、防水や防風のためにラッキングなどで必ず処置をしてください。

#### ご注意


・ラッキングなどの防水処理は、ヒートポンプユニットの カバーに干渉しないようにしてください。



- 埋設配管についても保温工事をしてください。
- ヒートポンプユニット循環配管のヒートポンプユニット循環接続口(A 側、B 側)にも必ず保温工事をしてください。
- 貯湯タンクユニットの配管を接続する金具の根元まで保温材を巻いてください。

※水抜き栓、缶体保護弁、ストレーナーは巻かないこと

#### ヒートポンプユニット循環接続口詳細



#### 3-3. 凍結防止工事

- 保温工事をしても周囲温度が 0 ℃以下になると配管内の水は凍結します。機器や配管が破損する場合がありますので、適切な凍結防止対策を施工してください。
- 周囲温度が O ℃以下になるおそれがある場合、貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニット、凍結防止ヒーターの電源は「OFF」にしないでください。

#### **凍結防止ヒータ ー(市販品)を外部配管に施工する方法** ※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています

- 凍結防止ヒーターは外部配管に直接巻き付け、その上に保温材を巻いてください。
- 凍結防止ヒーターは配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。
- 貯湯タンクユニットの配管を接続する金具の根元まで凍結防止ヒーターを巻いてください。※ 水抜き栓、缶体保護弁、ストレーナーは巻かないこと
- 凍結防止ヒーターは何本も使用しますので適当な位置にコンセントを設けてください。
- 配管に水がない状態では絶対に凍結防止ヒーターに通電しないでください。
- 給水元栓は必ず凍結防止ヒーターの巻き付けと保温を行ってください。

# ヒートボンブユニット循環配管の凍結防止ヒータは深夜専用モードを利用しない場合には不要です。 (凍結防止連転を行います) サブタンク サブタンク サブタンク サブタンク サブタンク サブタンク サブタンク


#### ご注意

- ・給水管と給湯管には必ず別の凍結防止ヒータを使用してください。
- ・サーモスタット式ヒータをしようする場合は、それぞれの管にサーモスタットを密着させてください。
- 耐熱温度が 100 ℃以上の凍結防止ヒーターを使用してください。

#### お願い

- ・凍結防止ヒーターの施工はヒーター同梱の説明書に従ってください。
- ・凍結防止ヒーターの取扱方法、操作方法をお客様に十分 説明してください。

#### 凍結防止ヒーター(市販品)をヒートポンプ循環配管に施工する方法(深夜専用モードを利用する場合)



# 注意

●電力契約によって電源が切れている時間に、周囲温度が O°C以下になるおそれがある地域では、深夜専用モードを使用しない

配管やヒートポンプユニット内の水が凍結し、破損の原因となります。

●ヒートポンプユニットの電源に深夜電力契約を使用する場合、ヒートポンプユニット配管やヘッダーにも凍結防止ヒーターを使用する

ヒートポンプユニットの電源が切れている昼間時間に、配管やヒートポンプ内の水が凍結し、破損の原因となります。


※深夜専用モードについては、取扱説明書の運転モードの種類の項を参照してください。

#### 水抜き栓を施工する方法

※図は即湯タイプの貯湯タンクユニットで記載しています

- 1. 水抜き栓は配管系統の一番低い位置に取り付ける。
- 2. 水抜きをした水は排水口に導く。

凍結のおそれがある時期で、エコキュートを使用しない場合は水抜きをしてください。




17

# 4. 電気工事

- 電気工事は、法令で定められた資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」に従って施工し、必ず専用回路を 使用してください。
- 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- D 種接地工事(接地抵抗 100 Ω以下)を行ってください。

#### 4-1. 電気系統接続概要図

- 電気配線工事は配線系統図に基づいて行ってください。
- 金属製プルボックスには接地工事を行ってください。
  - ●メインタンク、ヒートポンプユニットの全ての電源は、分電盤の同じ相から取り、1 に【L1】、2 に【L2】のように、端子台の同一番号には同一の相を接続してください。相が合っていないと、通信異常が発生いたします。



名 称	仕 様	備考
ヒートポンプユニット漏電ブレーカ	単相200 V 、20 A	定格感度電流:30 mA
メインタンク漏電ブレーカ	単相200 V 、20 A	定格感度電流:30 mA
ヒートポンプユニット電源線	φ2.0(2芯)	漏電ブレーカ〜ヒートポンプユニット
メインタンク電源線	φ1.6またはφ2.0(2芯)	漏電ブレーカ〜メインタンク
リモコン通信線	φ0.9またはφ0.65AE線(2芯)	2芯式、メインタンク~リモコン 最大距離 30 m
ヒートポンプユニット通信線	φ1.6(1芯)	メインタンク〜ヒートポンプユニット 最大距離 15 m
PF管 (別売品(当社製):DM322SRN) 速結コネクタ (別売品(当社製):DMP22KN) ジョイントナット (別売品(当社製):DMP22JN)	呼び22	電源線用(プルボックス〜メインタンクおよびプルボックス〜ヒートポンプユニット) リモコン通信線用(メインタンク〜プルボックス) ヒートポンプ通信線用(メインタンク〜ヒートポンプユニット) サブタンク通信線用(メインタンク〜サブタンク)
アース線	2 mm²以上	
プルボックス	別途	

#### 4-2. 電気配管工事

1. 電源線用の配管を施工する。 プルボックス~メインタンクおよびプルオ


プルボックス〜メインタンクおよびプルボックス〜ヒートポンプユニットまでは PF 管(呼び 22)で配管してください。


2. 通信線用の配管を施工する。

プルボックス〜メインタンクとメインタンク〜ヒートポン プユニットおよびメインタンク〜サブタンクを PF 管(呼び 22)で配管してください。

#### お願い

- ・ 異なる種類の通信線や電源線は接触しないように配線して ください。
- 異なる種類の通信線や電源線を同一管内に入れないでください。 (誤動作の原因となります)
- ・ リモコン通信線やヒートポンプユニット通信線およびサブタンク 通信線が外れないように端子台に確実に取り付けてください。
- ・ 使用していない電源用・通信用の配管がある場合は、キャップを取り外さないでください









サブタンク

#### 4-3. 貯湯タンクユニットへの配線工事

#### メインタンクの配線

■電源線の配線 ※図はハイブリッドタイプの貯湯タンクユニットで記載しています。 
×イン基板






メインタンク


- 1. 端子台カバーを取り外す。
- 2. 電源線をメインタンクの電源端子台へ接続する。

#### ご注意

メインタンク、ヒートポンプユニットの全ての電源は、分電盤の同じ相から取り、 1に [L1]、 2に [L2] のように、端子台の同一番号には同一の相を接続してください。 <電気系統接続概要図(18ページ)をご参照ください>相が合っていないと、通信異常が発生します。



- 3. 通信線に接触しないように固定バンド(乳白色)で固定する。
- 4. アース線をアース端子へ接続し、 カバーを取り付ける。
- 締付トルク アース端子 1.2 N⋅m



(白)【L2】


#### ■ヒートポンプユニット通信線の配線

※図はハイブリッドタイプの貯湯タンクユニットで記載しています。

・ヒートポンプユニット通信線をメインタンク内のヒートポンプ ユニット通信端子台へ所定の締付トルクで接続してください。

#### ご注意

・ ねじは端子台に対して垂直に取り付けてください。 斜めにねじを取り付けると、配線を確実に固定でき ず機器の故障、異常の原因となります。




#### 分電盤の電源表示名とヒートポンプユニット番号を合わせておくと、メンテナンス時に便利です。

例 ヒートポンプユニット 2 台の場合

※ 2 台のヒートポンプユニット通信線を NO.1 および NO.2 に接続します。

#### お願い


- メインタンクにあるヒートポンプユニット通信端子台への接続する ヒートポンプユニットは、図の番号としてください。
  - ※異なる順番で接続すると機器故障の際の処置に支障が出ます。



#### ■リモコン通信線の配線

・リモコン通信線をメインタンク内のリモコン 通信端子台へ所定の締付トルクで接続してく ださい。(極性はありません)





#### ご注意

・ ねじは端子台に対して垂直に取り付けてください。 斜めにねじを取り付けると、配線を確実に固定でき ず機器の故障、異常の原因となります。

#### ■サブタンクを設置する場合


・サブタンク通信線(サブタンクに付属)をメインタンク内の サブタンク通信コネクタへ接続してください。

(下図を参考にメインタンク寄りのサブタンク(サブタンク番号 NO.1)からサブタンク通信コネクタの番号に合わせて接続してください。)

#### ご注意

サブタンク通信線は、サブタンク通信コネクタの番号に合わせて接続してください。

サブタンク通信線の接続箇所を間違えると、異常の 原因となります。




#### ■電動式三方ボールバルブを設置する場合 ハイブリッドタイプのみ


ハイブリッド用端子台には、単相200Vが印加されています。 ハイブリッド選択機能により、ハイブリッド用端子台への電圧 印加箇所が切り替わります。

・電動式三方ボールバルブの電源線をハイブリッド用端子台へ 所定の締付トルクで接続してください。

#### ご注意

・ ねじは端子台に対して垂直に取り付けてください。 斜めにねじを取り付けると、配線を確実に固定できず 機器の故障、異常の原因となります。






ハイブリッドタイプの内部配線図

※電動式三方ボールバルブの電源線により線を 使用する場合は、上図に適合する丸型圧着端子 を使用してください。

10 mm 以下

(M5ねじ)




#### 4-4. ヒートポンプユニットへの配線工事


- 1. 端子台カバーを取り外し、ヒートポンプユニット電源線をヒートポンプユニット下部から電源取入口まで配線する。
- 2. クランプで PF 管を固定する。


#### ご注意


・ 端子台接続時は外側の被膜が電源取入口の中に入っていることを確認してください。




- ・ アース端子のねじは取付面に対して直角に取り付けてください。斜めにねじを取り付けると、配線を確実に固定できず機器の故障、異常の原因となります。
- 3. 電源線、アース線、通信線を接続する。
  - ①ヒートポンプユニット電源線をヒートポンプユニット端子 台の1と2へ接続する。
  - ②アース線をアース端子に接続する。
  - ③ヒートポンプユニット通信線をヒートポンプユニット端子 台の3へ接続する。











ヒートポンプユニット電源線は2芯を使用します


締付トルク アース線用 1.2 N⋅m

#### ご注意


・ 電源線の接続後、確実に電線が 挿入されているか端子台の確認 窓で確かめること。

#### ご注意

メインタンク、ヒートポンプユニットの全ての電源は、分電盤の同じ相から取り、<br/>
【L1】、<br/>
【L2】のように、端子台の同一番号には同一の相を接続してください。<<<br/>
<電気系統接続概要図(18ページ)をご参照ください><br/>
相が合っていないと、通信異常が発生します。



4. 端子台カバーを元の位置に取り付け、最後にカバーをはめてねじを取り付ける。



#### お願い


- ・ ヒートポンプユニット循環接続口(B側)は約90°Cの高温になりますので、配線の際にヒートポンプユニット電源線がヒートポンプユニットの配管接続口(B側)に触れないようにクランプで固定してください。
- ・ 水抜きの際など、PF 管内に水が入らないように、配線した PF 管の端子側の端がヒートポンプユニットの配管接続口 (B側) より上になるように固定してください。

# 5. リモコン取付工事


#### 取付場所の選定

- ●取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところを選んでください。 また、メインタンクとリモコン間の配線長が 30 m 以内になる場所としてください。 ※リモコン通信線は、φ 0.9 またはφ 0.65AE 線(2 芯)を使用してください。
- ●下記の場所には取り付けないでください。
  - ・ガステーブルなど高温(50 ℃以上)になるところ・湯気や水しぶきや油のかかるところ
  - ・直射日光のあたるところ

- ・幼児の手が届くところ
- ・湿気の多いところ(防水タイプではありません。)・硫化水素の発生するところ(温泉地など)



#### リモコンの取り付け (単位:mm)




#### ご注意

・ 左記寸法はボックス工事の場合です。ボックスレス工事の場合は、縦 95 mm ×横 97 mm となります。

#### お願い


・ リモコン通信線の被膜を図の寸 法に従ってむいてください。 端子台のそれぞれの挿入口から 奥にあたるまで確実に差し込み 被覆を ます。通信線を引っぱり、抜け <sup>むく</sup> ないことを確かめてください。



#### 1. リモコン取り付け用の穴を開ける。

リモコン通信線を 端子台に差し込む

プレートは当社製コスモシリーズワイド21の取付寸法となります。



#### 取り付けに必要な部材

#### 【ボックス工事の場合】

2コ用深型埋込みスイッチボックス(当社製 DS4912 など)

#### 【ボックスレス工事の場合】

- ※取り付ける壁ボードの厚みを確認し、必ず壁厚に対応した はさみ金具を使用してください。
- 例)はさみ金具(壁厚  $7\sim18~\text{mm}$  の場合:当社製 WN3993020 など) (壁厚  $9\sim30~\text{mm}$  の場合:当社製 WN3996020 など)

#### ご注意

- ・端子部やリモコン通信線がグラスウールなどの造営材に触れ ないでください。
- ・リモコンから貯湯タンクユニットまでの接続工事は、18 ページに従ってください。
- ・必ず、スイッチボックスまたは、はさみ金具を使用してください。
- ・リモコン本体に操作パネルを取り付けていない状態で、スイッチを押したり、過重をかけたりしないでください。
- ・はさみ金具を使用する場合には、ねじの締付時にトルクのかけ過ぎ に注意してください。リモコン枠の爪が折れるおそれがあります。

#### パナソニックエコソリューションズ修理依頼窓口のご案内シールの貼り付けについて


リモコン通信線

φ0.9またはφ0.65AE線(2芯)

- ・修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの取扱店 (工事店) へお申し付けください。
- ・リモコンに同梱されたシールは、リモコンのプレートなど目に付きやすい場所に貼り付けをおすすめします。

パナソニック エコソリューションズ : 0120-081-240 修理依頼窓口

パナソニックエコソリューションズ修理依頼窓口のご案内シール



# 6. 試運転と初期設定の確認

# 注意

●周囲温度が 0°C以下のときは、水を入れない。


給水中やエアー抜き中に、凍結により機器が破損し、水漏れの原因となります。


●給水はすべての配管接続後に下記手順で行う

手順が異なるとエアー抜きが十分にできず、動作不良の原因となります。


#### 6-1. 給水・水漏れ検査


- 1. 逃し弁のレバーを起こし、給水配管の専用止水栓を開けて水を入れる。
  - ① 逃し弁のレバーを起こして開ける
  - ② 給水配管の専用止水栓を開ける







- 2. 入水金具のストレーナー部のごみづまりを点検する。
  - ①数分間給水したら一度、給水配管の専用止水栓を閉める。
  - ②入水金具のストレーナー部のごみづまりを点検する。
  - ③ 入水金具のストレーナーを元に戻して、再度給水配管の専用止水栓を開け水を入れる。






(ドレンホースから水が勢い良く出てきたら満水です。)








# 4. ヒートポンプユニット循環配管およびヒートポンプユニット のエアー抜き (2分) をする。

- ① 全てのバルブを開ける。
- ②・熱交水抜き栓を外れない程度に開ける。
  - ・水を勢いよく出してホースやバケツなどで受ける。
  - ・2 分以上(約6 リットル)放置する。

(エアー抜き時間は目安です。 エアー抜きは空気が出なくなるまで実施してください。

- ・熱交水抜き栓を閉じる。
- ③ A 側水抜き栓も手順②と同様にエアー抜きをする。
- ④ B 側空気抜き栓も手順②と同様にエアー抜きをする。
- ※②③④をヒートポンプユニット 1 台ずつ実施する。





#### ●水抜き栓から吹き出す水はホースや バケツなどで受ける

複数台のヒートポンプユニットを設置している場合に、上段から吹き出した水が下段のユニット電源線にかかると感電や 故障の原因になります。

# 5. ヒートポンプユニット循環接続口の A 側のストレーナのごみづまりを点検する。

- ① ヘッダ部のバルブ (耐熱ボールバルブ、逆止弁付止水栓) をすべて閉める。
- ② ヒートポンプユニット内の圧力を逃がす。A 側水抜き栓を開き、その後水が出なくなれば閉める。
- ③ ヒートポンプユニット循環接続口の A 側のストレーナを開け、ごみづまりを点検し、その後ストレーナを元に戻す。
- ④ すべてのヒートポンプユニットについて②~③の作業を行う。
- ⑤ ①の全てのバルブを開ける。
- ⑥ 4-②~④のヒートポンプユニットのエアー抜き作業を再 度実施する。
- ⑦ 配管に水漏れがないことを確認する。


#### 6. 高温給湯配管と即湯循環配管のエアー抜き操作を行う。 即湯タイプのみ


- 1. 高温給湯配管の出湯口から水を出す。エアーが抜けたことを確認して、水を止める。
- 2. 即湯循環配管の即湯水抜き栓を開ける。 ※即湯水抜き栓より出る水をホースやバケツなどで受けてください。 ※十分にエアーが抜けるまで行ってください。
- 3. エアー抜きが十分にできたことを確認し、即湯水抜き栓を閉める。

#### お願い

エアー抜きは十分行ってください。エア 一抜きが不十分な場合、試運転時に異常 が発生する可能性があります。










●即湯水抜き栓から吹き出す水はホースやバケツなどで受ける 水が即湯ポンプにかかると感電や故障の原因になります。

#### 6-2. 試運転

- ●電源が入っていないことを確認してください。
- 1. メインタンクの前扉を外す。

■工場出荷状態のスイッチ位置

2.メイン基板のディップスイッチの設定をする。



OFF

12345678910

標準タイプ(一般地用)

OFF 即湯タイプ(寒冷地用)

ハイブリッドタイプ(寒冷地用)

標準タイプ(寒冷地用)

12345678910 ON OFF

12345678910 OFF

即湯タイプ(一般地用)

12345678910

12345678910 OFF

#### ご注意

下記に記載している設定スイッチ以外は操作しないでください。 動作不良の原因となります。

※図はハイブリッドタイプの貯湯タンクユニットで記載しています。

①**ヒートポンプユニットの台数設定** SW1.2がヒートポンプユニットの設定スイッチです。

ヒートポンプ1台の場合

12345678910 OFF ヒートポンプ2台の場合

12345678910 OFF ヒートポンプ3台の場合

12345678910

**□**⊗

ヒートポンプ4台の場合

12345678910 

ディップスイッチ

②サブタンクユニットの台数設定 SW3.4がサブタンクユニットの設定スイッチです。

サブタンクユニットO台の場合 12345678910

サブタンクユニット1台の場合 12345678910

サブタンクユニット2台の場合

12345678910 OFF サブタンクユニット3台の場合

12345678910 ON OFF

③電力契約の設定 SW5が電力契約の設定スイッチです。

業務用蓄熱調整契約[東京電力(株)] もしくは深夜電力契約※の場合

ON OFF

12345678910 ON OFF それ以外の電力契約の場合

OFF

12345678910 OFF ※各電力会社により対応可能な電力契約に 違いがありますので、詳しくはお問い合わせください。

#### 3. 電源投入する。

- ①ブレーカのテストを行う。
- ②すべての電源を「ON」にする。
  - · 各 LED が点灯移動し、電源が入ったことを知らせます。
  - ・約3分後に停止し、LED1とLED2とLED3が点灯します(休止モード)。
- ③システムが正常か確認する。異常の場合、赤のエラー LED が点灯、点滅します。 ※異常の場合は、リモコンの表示にてアラーム番号・エラー番号を確認し、

「11-2. アラームとエラー一覧表」を参照し、適切な処置を行ってください。

モード選択 スイッチ



#### ▶ヒートポンプユニット循環経路のバルブを全て開ける

バルブを閉じた状態で沸き上げを行うと機器が破損したり配管が破裂し、水漏れのおそれがあります。



#### 4. ヒートポンプユニット循環配管のエアー抜き運転をする。

- ①ヒートポンプユニット循環配管ヘッダーの全バルブを開ける。
- ②LED 4(HP エアー抜き)が点滅した状態になるまで、モード選択スイッチを押す。
- ③実行スイッチを押す。
  - ・LED 4(HP エアー抜き)が点灯し、ヒートポンプユニットがエアー抜き運転を始 めます。ゴボゴボというエアーかみ音がなくなるまで行ってください。(20 分後 に自動的に終了します)
- ④タンクのエアー抜きを行う。
  - ・逃し弁のレバーを押し、ドレンホースから排水が確認されたら、逃し弁のレバーを戻 します。

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5



モード選択\_ スイッチ

#### お願い

異常が発生した場合、ヒートポンプユニット循環配管のエアー抜きが不十分ですので、エラーリセット(→取扱説明書のエラーリセットの項参照)とヒートポ ンプユニット循環配管のエアー抜き作業(→ 25 ページ)を再度実施した上で、ヒートポンプユニット循環配管のエアー抜き運転をやり直してください。

#### 5. 即湯循環配管のエアー抜き運転をする。 即湯タイプのみ

- ①LED 3とLED 4 (即湯管エアー抜き) が点滅した状態になるまで、モード選択スイッチを押す。
- ②実行スイッチを押す。
  - ・LED3とLED4(即湯管エアー抜き)が点灯し、即湯管エアー抜き運転を始めます。
- ③メインタンクの逃し弁を起こし、空気の混じった水を排水します。 (20分後に自動的に終了します。)
- ④空気の混じった水がでなくなったことを確認し、即湯循環配管エアー抜き運転を 終了します。
- ⑤逃し弁のレバーを戻します。



モード選択 クラスイッチ

実行スイッラ

#### お願い

- ・ 異常が発生した場合、即湯管のエアー抜きが不十分または、シール材やごみなどの異物が混入していますので、エラーリセット (→取扱説明書のエラーリセットの項参照)と即湯循環配管のエアー抜き作業(→ 25 ページ)を再度実施した上で、即湯管の エアー抜き運転をやり直してください。
- ・即湯タイプで即湯機能を使用しない場合には、即湯開始温度は初期の設定(O℃)から変更しないでください(→取扱説明書の即湯開始温度の設定の項参照)
- 6. メインタンクの前扉を元通りに閉める。
- 7. 沸き上げを確認する。

リモコンから以下の手順で沸き上げの確認を行う。

- ①現在日時を設定する。(取扱説明書の時刻合わせの項参照)
- ②運転モードの設定を行う。(取扱説明書の運転モード設定の項参照)
  - ・メイン基板のディップスイッチ設定でSW5をONにしている場合には、運転モードを蓄熱調整モードに設定してください。
  - ・メイン基板のディップスイッチ設定で SW5 を OFF にしている場合には、運転モードを おまかせモードに設定してください。
  - ※工場出荷時の沸上温度設定は80℃に設定されています。
- ③タンク湯量の確認を行う。
  - ・リモコン残湯量表示にバーが 1 本表示されたことを確認する。 (タンクに約 75 リットルの湯があります)
  - ※バー 1 本分の沸上には、約30分(ヒートポンプ2台の場合)かかります。



#### お願い

- ・ 機器および給湯栓に湯が供給されていることを確認してください。
- ・施工後、引渡しまでに冬期で凍結のおそれのある場合は、必ず電源を入れたままにしてください。また引渡しまでに長期間ある場合は、電源を切り、貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニット内の水を排水してください。

# フ. 電源「OFF」の手順

メンテナンスを行う際には、下記手順に基づき、必ず電源を「OFF」にして作業してください。

1.メインタンクの前扉を外す。

2. モード選択スイッチを押してLED1 とLED2 とLED3(休止モード)を点滅させる。

3. 実行スイッチを押してLED1 とLED2 とLED3(休止モード)を点灯させる。

4. 全電源を「OFF」にする。

5. メインタンクの前扉を元通りに閉める。

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5

モード選択スイッチスイッチ

#### お願い

・ハイブリッドタイプをご使用の場合には、

メンテナンス内容に合わせて、リモコンでハイブリッド設定をエコキュート固定、他機器固定に変更してください。

・ハイブリッドタイプの場合、リモコンで電動式三方ボールバルブの切替を行い、各給湯器からの給湯を確認してください。 (取扱説明書のハイブリッド制御の設定の項参照)

# 8. 排水の仕方

#### お願い

・ 施工後、お客様へ引き渡すまでに長期間ある場合や冬期で凍結のおそれのある場合は、電源を切り、貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニット内の水を排水してください。

# 注意



禁止

●排水をするときは、湯に手を近づけない

やけどをするおそれがあります。

●貯湯タンクユニットの内部配管および凍結防止ヒーターには手を触れない やけどをするおそれがあります。




●排水はタンク内の温度が十分下がってから行う


やけどをするおそれがあります。


●周囲温度が 0°C以下のときは、電源を「OFF」にしたり、排水をしたりしないでください。 凍結により機器が破損し、水漏れの原因となります

- 1. すべての貯湯タンクユニットの前扉を外す。
- 2. メインタンクの側面にある①排水点検カバーを開ける。(サブタンクに点検窓はありません)。
- 3. 給水配管の②専用止水栓を閉める。
- 4. すべての貯湯タンクユニットの③逃し弁のレバーを起こす。
- 5. すべての貯湯タンクユニットの下部にある④排水止水栓を開ける。



- 6. 排水止水栓からの排水が終わったら、ヒートポンプユニットの⑤熱交水抜き栓を開ける。(開放のまま)
- 7. ヒートポンプユニットの⑥ A 側 および⑦ B 側 の水抜き栓(2か所)を開ける。(開放のまま)
- 8. ヒートポンプユニットの⑧ B 側 の空気抜き栓を開け、下側の⑦水抜き栓からの排水を確認する。
- 9. メインタンクの⑨水抜き栓、⑩缶体保護弁を開ける。
- 10.メインタンクの入水金具の⑪水抜き栓・⑫ストレーナーを開ける。
- 11.メインタンクの⑬即湯水抜き栓を開ける。(即湯タイプのみ)
- 12. 配管の途中に水抜き栓が設けられている場合はすべて開ける。
- 13. 排水が終了したら、③逃し弁のレバーをたおし、④排水止水栓・⑤⑥⑦⑨⑪⑬水抜き栓・⑧空気抜き栓・⑩缶体保護弁・⑫ストレーナーを元通りに閉める。
- 14. すべての貯湯タンクユニットの前扉を元通りに閉める。






# 9. お客様への説明


- ●施工完了後は、施工確認図を参考に、施工確認チェックリストの確認をしてください。
- ●取扱説明書を使用して、正しい使い方をお客様に説明してください。特に「安全上のご注意」の項は、安全に関する 重要な注意事項を記載していますので必ず守るようご説明ください。
- ●設定項目を、お客様と相談し、取扱説明書に基づき適切に設定してください。(運転モード、時刻合わせ、高温沸上温度、 給湯温度、運転設定など)
- ●取扱説明書の「お手入れと日常点検」および、「冬期の凍結予防について」の項目については、機器で具体的に説明してください。

#### 施工確認図


配管工事



#### 電気工事



(単位:mm)



# 11. アラームとエラーについて

#### 11-1. アラームとエラーの確認方法


機器に異常が発生したときは次のようにリモコン表示し、警告音(ピーピー)が鳴って異常をお知らせします。


#### エラーの場合

沸上運転を停止しています。リモコン画面にエラー番号を 表示しています。

#### アラームの場合

ヒートポンプユニットは、運転しており沸上は可能です。 ただし、出力低下している事があります。また、しばらく するとエラーで停止することがあります。





#### 11-2. アラームとエラー一覧表

下記一覧表内からアラームとエラー番号に一致する個所を探して、その内容に基づき修理してください。

#### ■ 貯湯タンクユニット アラーム・エラー 一覧

※H/Pは、ヒートポンプユニットを示します。

異常	コード	アラーム・エラー名	異 常 内 容	
アラーム番号	エラー番号	,,, д т,, д	原因	
D101		タンク筐体内温度(Tfp)	NG Ida	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D101	-	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D100		給水温度(Twi)	NG Ida	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D102	_	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
	F100	混合給湯温度(Tmw)	NG Ida	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
_	E103	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
DIOF	E10E	メインタンク温度2(Tm_50)	NG Ida	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D105	E105	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D100	E100	メインタンク温度3(Tm_100)	No. to	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D106	E106	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D107	-107	メインタンク温度4(Tm_200)	No. Let	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D107	E107	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D100	E100	メインタンク温度5(Tm_300)	No. Let	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D108	E108	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D100	F100	メインタンク温度6(Tm_400)	Net let	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D109	E109	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D110		即湯戻温度(Tst)	地でもつい。	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
D110	_	サーミスタ異常	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D111	F111	サブタンク1温度1(Ts1_50)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
וווט		サーミスタ異常	Milw、ショート	2.部品、ハーネス交換
D112	F112	サブタンク1温度2(Ts1_150)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
שווב	CII2	サーミスタ異常	Milw、ショート	2.部品、ハーネス交換
D113	E113	サブタンク1温度3(Ts1_250)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
DII3	EII3	サーミスタ異常	断線、ジョート	2.部品、ハーネス交換
D114	E114	サブタンク1温度4(Ts1_400)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
DI14	E114	サーミスタ異常	Milw、ショート	2.部品、ハーネス交換
D115	E115	サブ <i>タンウ</i> 2温度1(Ts2_50)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
טווט	E110	サーミスタ異常	図MX、フコート	2.部品、ハーネス交換
D116	E116	サブ <i>タンウ</i> 2温度2(Ts2_150)	断線 ミノコート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
סווט	E110	サーミスタ異常"	断線、ショート	2.部品、ハーネス交換
D117	E117	サブ <i>タンウ</i> 2温度3(Ts2_250)	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中)
/ווע	/   =	サーミスタ異常	図MX、フコート	2.部品、ハーネス交換

#### ■ 貯湯タンクユニット アラーム・エラー 一覧

	コード	アラーム・エラー名	異常内容	- 処 置
アラーム番号	エラー番号		原因	
D118	E118	サブ <i>タンク</i> 2温度4(Ts2_400) サーミスタ異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D119	E119	サブ・タンク3温度 1 (Ts3_50) サーミスタ異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D120	E120	サブ <i>タン</i> ク3温度2(Ts3_150) サーミスタ異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D121	E121	サブ・タンク3温度3(Ts3_250) サーミスタ異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D122	E122	サブタンク3温度4(Ts3_400) サ-ミスタ異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D123	_	混合弁高温側温度(Tsmh) サーミスク異常	断線、ショート	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
_	E130	混合弁異常	断線、ショート 混合弁内モータ故障orセンサー故障	1.コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D131	E131	HPバイパス弁異常	断線、ショート 電動弁内モータ故障orセンサー故障	1.コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D132	E132	沸上切替弁異常	電動弁内モータ故障UI ピンサー故障 電動弁内モータ故障orセンサー故障	1.コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D133	E133	出湯切替弁異常	電動弁内モータ故障UI ピンサー故障 電動弁内モータ故障orセンサー故障	1. コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換
D134	E134	タンク切替弁異常	電動弁内モータ故障UI ピンサー故障 電動弁内モータ故障orセンサー故障	1. コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換
D135	E135	貯湯切替弁異常	断線、ショート  電動弁内モータ故障orセンサー故障	1.コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D140	_	即湯ポンプ異常	断線、ショート ポンプモータ故障or異物噛み込み	1.コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
D142	_	即湯ポンプエア噛み	ボンプのエア噛み ディップスイッチの設定間違い	1.高温給湯、即湯循環配管内エア抜きの実施 2.メイン基板のディップスイッチを再設定し、電源を再投入する
D143	_	給水刀-メ-タ異常	断線、ショート 給水フローメータに異物噛み込み	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
_	E151	混合給湯温度異常(低温)	サーミスタ不良、混合弁動作不良、 ハーネス断線	1. コネクタ接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換
D152	_	凍結防止ヒータ異常	メイン基板上の凍結防止、ヒーターリレーの異常・ヒューズの断線 凍結防止ヒータの断線、ショート	1. 凍結防止ヒータ切れチェック、交換 2.メイン基板交換
_	E155	混合給湯温度異常(高温)	サーミスタ不良、混合弁動作不良	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品、ハーネス交換
_	E156	沸き上げ温度異常(高温)	異常加熱	1.同時に発生しているH/P、タンク系の故障修理 2.水回路のつまり点検
D157	_	システム台数異常	ハーネス、通信線の断線、ショート、接続不良	1.コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2.部品(リモコンあるいはメイン基板)、ハーネス、通信線交換
D167	_	サブ・タンク設定異常	ディップスイッチの設定間違い 中継ハーネスの断線、ショート、接続間違い	1.メイン基板のディップスイッチを再設定し、電源を再投入する 2.ハーネスの接続チェック (サア タンウ側、 ル/タンク側)
D168	_	機種設定異常	ディップスイッチの設定間違い ヒートポンプユニット、リモコンの通信線のショート	1.メイン基板のディップスイッチを再設定し、電源を再投入する 2.ヒートポンプユニット、リモコン通信線の交換
D169	_	仕向地異常	メインタンクとヒートボンブユニットの仕向地 (寒冷地用/一般地用)の不整合 ディップスイッチの誤操作	1.仕向地に合わせて、メインタンクまたはヒートポンプユニットを交換す。 2.メイン基板のディップスイッチをタイプに合わせて工場出荷状態 (26ページ)に戻してから、再設定し、電源を再投入する
D170	_	HP接続台数異常	ハーネス、通信線の断線、ショート、接続不良、 ディップスイッチの設定間違い ヒートボンプ電源OFF 電源の相接続間違い	1. H/P通信系の接続チェック (HP側、タンク側) 2. メイン基板のディップスイッチを再設定し、電源を再投入する 3. H/Pの電源系チェック
D171	_	サブタンク通信線接続異常	サーミスタ不良、サブタンク通信線の接続間違い、 施工不良	1. サブタンク通信線を正しく接続する 2. 配管系のチェック (タンク間配管への逆止付バルブの設置、配管接続間違い) 3. 部品、ハーネス交換

#### ■ ヒートポンプユニット アラーム・エラー 一覧

表の見方:右の表の\*\*に、下表の数字を加えた番号を、リモコンが表示します。

ヒートポンプユニット番号	アラーム番号
NO. 1	C2**、C3**
NO. 2	C4**、C5**
NO. 3	C6**、C7**
NO. 4	C8**、C9**

接続されている全ヒートポンプに同一アラームが発生した場合 リモコンにはH0\*\*と表示します 例えば、リモコンに"C203"と表示された場合、ヒートポンプユニットN0.1の 異常番号の3のアラームと判断します C3\*\*、C5\*\*、C7\*\*、C9\*\*が表示された場合は、

リトライ状態になっています。 例えば、リモコンに "C303" と表示された場合、 ヒートポンユニットNO.1のリトライ運転中と判断します。

異常番号			¬- , 2   異常内容		hn see
アラ	ーム	エラー	アラーム・エラー名	原因	- 処 置
	C603 C803 C703 C903	H003	圧力異常	熱交換機の水循環不良 圧カスイッチ 冷凍サイクル	1. その他のエラーを先に点検 2. ヒートポンプユニット交換
	C404 C804	H004	冷媒出口サーミスタ異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C405 C805	H005	給水サーミスタ異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C406 C806	H006	沸上サーミスタ異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C407 C807	H007	フロストサーミスタ異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C408 C808	H008	エバ入口 1 サーミスク異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C409 C809	H009	外気温サーミスタ異常	断線、ショート	<ol> <li>コネクタの接続チェック</li> <li>部品、ハーネス交換</li> <li>ヒートポンプECU基板交換</li> </ol>
C211 C611	C411 C811	H011	吐出サーミスタ異常	断線、ショート	1. コネクタの接続チェック 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C412 C812	H012	エバ入口2サーミスタ異常	断線,ショート	1. コネクタの接続チェック 2. 部品、ハーネス交換 3. ヒートポンプECU基板交換
	C413 C813	H013	貯湯ECUとの通信異常	通信線の断線、ショート ヒートポンプユニット電源OFF 深夜電力時間設定間違い 電源の相接続間違い	1. 正しい深夜電力時間に設定 2. コネクタの接続チェック(基板そば、ハーネス途中) 3. 部品、ハーネス交換 4. ヒートポンプユニットの電源系チェック
	C415 C815	H015	ファンモータ異常	ファンモータ不良 ヒートポンプECU基板不良 インバータ不良	1. 部品交換
	C416 C816	H016	給水ポンプ回転異常	給水ポンプ不良 ヒートポンプECU基板不良 インバータ不良	1. 部品交換
	C617 C817 C717 C917	H017	沸上サーミスタ温度異常	エアーかみ込み、水回路つまり	1. 再度エアー抜き・水回路のつまり点検・他のエラー修理 2. 給水ポンプ交換 3. ヒートポンプユニット交換
	C419 C819	H019	吐出サーミスタ温度異常	冷凍サイクル故障	1. その他のエラーを先に点検 2. コネクタの接続チェック (基板そば、ハーネス途中) 3. 部品、ハーネス交換 4. ヒートポンプユニット交換
	C620 C820 C720 C920	H020	沸上サーミスタ温度異常2	冷凍サイクル故障、水回路つまり	1. 水回路のつまり点検・他のエラー修理 2. 給水ポンプ交換 3. ヒートポンプユニット交換
C221 C421	C621 C821	H021	沸上サーミスタ温度異常3	ヒートポンプユニット電源系、 冷凍サイクル故障	1. ヒートポンプ電源系点検・他のエラー修理 2. 膨張弁交換 3. ヒートポンプユニット交換
C423~C426, C623~C626,	C228, C229 C428, C429 C628, C629 C828, C829	H023~H026, H028, H029	インバーク異常	インバータ不良、 ヒートポンプECU基板不良 コンプレッサーモータ不良	1. その他のエラーを先に点検 2. インバータ&ヒートポンプECU基板故障 3. ヒートポンプユニット交換
C627	C427 C827	H027	異種電源接続異常	電源異常(AC100Vを接続)	1. 単相AC200Vがヒートポンプユニット端子台 に来ているか確認し、原因を取り除く
	C431 C831	H031	圧力センサ異常	断線、ショート 冷凍サイクル故障	1. 部品、ハーネス交換 2. ヒートポンプユニット交換

#### ■ リモコンアラーム

アラーム番号	アラーム名	異常内容	処 置
R001	リモコン内通信回路不良	通信線の断線、ショート リモコン接続不良 電源異常(AC100 Vを接続)	1.コネクタの接続チェック 2.リモコン接続チェック 3.単相AC200 Vが電源端子に来ているかを 確認し、原因を取り除く

# 12. 施工確認チェックリスト

● 据付工事後は、必ず下表にあげた項目を確認してください。 不具合があった場合は、必ず直してください。(機能が発揮できず安全性が確保できません。)

施設名:	施工日:
お施主様名:	工事店名:

責任者	担当者

			اساب			
		チェック項目	判定			
据付環境	1	水道水を使用していますか。(井戸水は使用不可)				
	2	運転音や冷気が気になる場所にヒートポンプユニットを据え付けていませんか。				
	3	貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットを可燃性ガスや引火物の近くに設置していませんか。				
		一般地用の機器を、最低気温が-10℃を下回る地域に設置していませんか。				
	4	寒冷地用の機器を最低気温が-25℃を下回る地域に設置していませんか。 また、是低気温が-20℃を下回る地域は、貯温ないなることを、20℃以上の最内に設置していますか。				
	5	また、最低気温が-20°を下回る地域は、貯湯タンクユニットを-20°以上の屋内に設置していますか。 ヒートポンプユニットを屋内に設置していませんか。				
	1	貯湯タンクユニットの脚およびヒートポンプユニット用架台がアンカーボルトで堅固に固定されていますか。				
据付状態		貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットの据付場所制約は守られていますか。				
	2	ヒートポンプユニットの降雪対策は問題ないですか。				
	3					
	4	適切なアンカーボルトが使用されていますか。				
	5	ガス給湯器などと併設している場合、三方ボールバルブや電動式三方ボールバルブなどの切替バルブは設置していますか。				
	1	給水給湯配管の止水栓が適切な位置に取り付けられていますか。				
	2	配管の材料、配管径、長さなどは守られていますか。				
	3	ヒートポンプユニット循環配管が鳥居配管になっていませんか。				
配	4	排水ホッパはついていますか。排水口と排水ホッパの間隔は50 mm以上あいていますか。水の溜まりはないですか。				
管工工	5	排水管は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか。また、排水管にトラップが設けてありますか。				
	6	各配管の保温工事は適切ですか。				
事	7	凍結のおそれがある地域では各配管に適切な凍結防止処理がされていますか。				
	8	ヒートポンプユニットの結露水を排水するドレンホースは排水できる位置に導いてありますか。				
	9	ヒートポンプ循環配管にフレキシブル管(ベンリー管など)を使用していませんか。				
	10	空気抜き弁は、適切な位置に取り付けていますか。				
	1	電源は単相200 Vですか。絶縁抵抗は確認しましたか。				
	2	通電されていますか。また、定格は十分ですか。				
電	3	電源線の太さは適切ですか。電源端子の締めつけ、挿入は適切ですか。				
気	4	メインタンクおよびヒートポンプユニットの接地工事は適切ですか。				
工	5	メインタンク内の配線は適切ですか。				
事	6	配線は端子台下のクランプで固定されていますか。また、電源線は通信線と接触していませんか。				
	7	通信線を適切に接続しましたか。				
	8	貯湯タンクユニットおよび、各ヒートポンプユニットごとに漏電ブレーカを設置しましたか。				
	9	ディップスイッチの設定は間違っていませんか。				
	1	貯湯タンクユニットを満水にしましたか。				
	2	ヒートポンプユニット循環配管のエアー抜きをしましたか。				
	3	即湯循環配管のエアー抜きをしましたか。				
	4	各配管からの水漏れはないですか。				
完	5	入水金具およびヒートポンプ部のストレーナの点検をしましたか。				
成 検	6	バルブは全て開いていますか。				
完成検査・引渡し	7	試運転を行いましたか。				
引	8	外観に傷や変形はないですか。				
ijā U	9	名給湯栓からお湯は出ますか。				
	10	お客様への取り扱い説明、リモコンの各種設定を実施しましたか。				
	11	引渡しまでに期間がある場合や冬季で凍結の恐れがある場合、電源を切り、貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットの水を排水しましたか。				
	12	お客様に定期的なメンテナンスの必要性と交換部品の説明を実施しましたか。				
	13	ガス給湯器などと併設している場合、お客様への給湯機の切替方法の説明を実施しましたか。 また、正しく切替できていますか。				
		5.1C. 125 (3)1 CC CV.0.7.7.0				